


























Datenblatt: ERFURT WB Wallpaper CA

 PVC-frei	 Schwer entflammbar	 Vlieskleber	 Wandklebetechnik	 Atmungsaktiv
 Stoßfest	 Ausgezeichnet lichtbeständig	 Trocken abziehbar	 COLOR ALLIANCE certified	 Umweltfreundlich
 PIGMENT Bedruckbar mit Pigment-Tinte	 LATEX INK Bedruckbar mit Latex-Tinte	 WATERBASED INK Bedruckbar mit wasserbasierter Tinte	 Für Innenanwendungen	 Für Messen etc.

Verarbeitung:

1. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, saugfähig und glatt sein. Breite der Bahn auf der Wand markieren und ausloten.
 
- 2a. Zur Verklebung wird Vlieskleber im Ansatz 1:10 verwendet. Im Kleistergerät ohne Weichzeit oder
 
- 2b. in Wandklebetechnik ohne Weichzeit verarbeiten.
 
- 3a. Bei sauber kantengeschnittenen Drucken erfolgt die Verklebung auf Stoß, oder
 
- 3b. bei überlappend gedruckten Tapetenbahnen die weißen Ränder im trockenen Zustand bis ans Motiv abschneiden. Dann die Bahnen an der Wand im Bereich der Überlappung aufeinander ausrichten. Zur sauberen Nahtbildung einen Doppelnahtschnitt durchführen.
 
4. Andrücken der Tapetenbahn mit Moosgummiwalze.
 
5. Austretenden Kleister unmittelbar nach Verklebung der einzelnen Bahnen mit einem weichen, angefeuchteten und sauberen Tuch vorsichtig weg tupfen.
 
6. In den Ecken wird die Trennung mit dem Tapezierspachtel und einem Cuttermesser oder mit einer Schere ausgeführt.
 
7. Leichte Kleisterspuren auf der Oberfläche lassen sich nach Trocknung der Tapete mit einem weichen, leicht feuchten Tuch entfernen.
 
8. Bei späterer Renovierung ist die Tapete restlos trocken abziehbar.
 

Datenblatt: ERFURT WB Wallpaper CA

Produktbeschreibung

Hersteller

Eine Kooperation von:
 Erfurt & Sohn KG · Wuppertal · www.erfurt.com
 und:
 Neschen AG · Bückeberg · www.neschen.com

Produktbezeichnung

ERFURT WB Wallpaper CA

Rohstoffe/Herstellung

ERFURT WB Wallpaper CA ist ein strapazierfähiger, PVC-freier Wandbelag mit einer für den wasserbasierten, digitalen Tintenstrahldruck vorbeschichteten Oberfläche (COLOR ALLIANCE certified), der aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln hergestellt wird.

Produktdaten

- Maße und Bestell-Nr. strukturierte Oberflächen:
30 x 0,75 m DV 538
- Maße und Bestell-Nr. glatte Oberflächen:
40 x 0,75 m DV 562
40 x 1,50 m DV 562
- Gewicht: ca. 220 g/m²

Produkteigenschaften

- Glatte bzw. strukturierte, heiß verprägte Oberfläche
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von 0,05 m
- Im Verbund mit mineralischen Untergründen gemäß DIN EN 13501-1 B-s1,d0 (schwer entflammbar)
- Frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln
- Frei von Glasfaser
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
- Dimensionsstabil sowie rissüberbrückend (Klasse A)
- Sehr gute Untergrundabdeckung durch Pigmentierung
- Restlos trocken abziehbar

Druckeigenschaften

- Bis zu 30% sparsamer im Tintenverbrauch
- Für Pigment- und Latex-Tinten
- Für wasserbasierten Digitaldruck
- Color Alliance zertifiziert

Anwendung/Verarbeitung

ERFURT WB Wallpaper CA kann auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden. Der Untergrund sollte sorgfältig vorbereitet werden, muss trocken, sauber, fest, schwach saugfähig und glatt sein. Alte Tapeten und nicht haftende Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe mit lösungsmittelfreien Grundierungen grundieren. Die BFS-Merkblätter Nr. 7 und Nr. 16 sind zu beachten. Je nach Drucktechnik kann der Druck mit 10-15 mm Überlappung oder, bei exakt möglichen Kantenschnitt, ohne Überlappung erfolgen.

Verarbeitung in Wandklebetechnik

Zur Verklebung wird Vlieskleber (z. B. Metylan secur/Metylan NP Neuputzkleister im Ansatz 1:10 = 1 kg in 10 l Wasser) oder vergleichbar verwendet. Der Kleber wird gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen und die zugeschnittenen Bahnen trocken in das Kleberbett eingelegt. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

Verarbeitung mit dem Kleistergerät

ERFURT WB Wallpaper CA wird mit dem Kleistergerät eingekleistert, zusammengelegt und kann ohne Weichzeit verklebt werden.

Zur Verklebung wird Vlieskleber (z. B. Metylan secur/Metylan NP Neuputzkleister im Ansatz 1:10 = 1 kg in 10 l Wasser) oder vergleichbar verwendet. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

Verklebung

Die Verklebung von ERFURT WB Wallpaper CA ist abhängig von der eingesetzten Drucktechnik. Grundsätzlich sollte die Verklebung lotrecht erfolgen. Empfohlen wird die Anbringung „weg vom Licht“.

Verklebung auf Stoß

Bei sauber kantengeschrittenen Drucken erfolgt die Verklebung auf Stoß.

Verklebung mit Doppelnahtschnitt

Bei überlappend gedruckten Tapetenbahnen die weißen Ränder im trockenen Zustand bis ans Motiv abschneiden. Dann die Bahnen an der Wand im Bereich der Überlappung aufeinander ausrichten und mit der Gummirolle oder dem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken. Zur sauberen Nahtbildung einen Doppelnahtschnitt durchführen, die Tapeten- und Kleberreste entfernen und mit einem Nahtroller nacharbeiten. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit einem Kunststoffspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cutter-Messer beschneiden. Den Wandbelag nicht überlappend verkleben. Kleisterflecken auf der Oberfläche sofort mit einem weichen, leicht feuchten Tuch entfernen.

ERFURT WB Wallpaper CA Wandbeläge sind hoch widerstandsfähig. Für besonders stark beanspruchte Umgebungen wie z.B. Gastronomie-, Schwimmbad- oder Eventbereiche empfehlen wir zum Schutz des Druckes nach der Tapezierung die Beschichtung mit einem hochwertigem Klarlack (z.B. Capaplex von Caparol).

Trocken abziehbar

ERFURT WB Wallpaper CA ist bei späteren Renovierungen restlos trocken abziehbar.

Hinweis:

Sie verkleben ein hochwertiges ERFURT-Markenprodukt. Um die Qualität dieses Produktes nachhaltig zu gewährleisten, ist eine saubere Verarbeitung notwendig. Wir empfehlen zur fachgerechten Tapezierung die Verwendung eines lösemittelfreien Kleisters, z.B. „Metylan NP“ (oder vergleichbares Produkt). Verwenden Sie keinen Dispersionskleber, da dies eine Ablösung der Druckfarbe zur Folge haben kann und darüber hinaus ein problemloses Entfernen der Bahnen nicht gewährleistet werden kann.

Bei den Tapezierarbeiten empfehlen wir zum Schutz der hochpigmentierten Druckfarben Schutzhandschuhe (weiche Baumwolle) zu tragen. Die Bearbeitung mit bloßer Hand bzw. Fingerspitzen kann zu Farbabrieb führen! Kleisterflecken auf der Oberfläche sofort und vorsichtig mit einem weichen, leicht feuchten Tuch entfernen.

Keine Verwendung von lösemittelhaltigen Kleistern und Dispersionsklebern!